

ETAUPINOIRS DE PRAIRIE



Descriptif

Cet appareil, attelé sur les bras de relevage du tracteur, est destiné à étendre les taupinières et fourmilières lesquelles sont coupées à leur base par quatre ou six lames tranchantes en acier puis étalées par la barre transversale arrière. Les dents coupeaux placées à l'avant émoussent et aèrent le sol. Grâce à ses quatre articulations, l'appareil épouse toutes les formes de terrains. La chaîne placée à l'avant fait office de troisième point et laisse l'appareil flottant au travail.

Références	Largeur de travail	Charge	Repliage	Largeur replié
200 P	2,00 m	210 kg	Sans	2,00 m
400 P	4,10 m	350 kg	Manuel	2,10 m
500 P	5,00 m	560 kg	Manuel	2,55 m
600 P	6,00 m	670 kg	Hydraulique	2,55 m

Options

Herse à griffes étrilles : ces griffes, extrêmement dures et flexibles à la fois, placées tout à l'arrière de l'appareil, affinent le travail par un parfait émiettement de toutes les particules remuées, aèrent les sols pour une meilleure régénération, avec une rapidité sans égale.

Référence option	Désignation
S 550	Repliage hydraulique sur 500 P
S 556	Herse arrière 2 rangées de dents ressorts sur 500 P
S 557	Herse arrière 2 rangées de dents ressorts sur 600 P